



DMP-A8 Gen 2

DMP-A8 Master Edition Gen 2

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

OBSAH

Základní informace	str. 3
Technické parametry	str. 4
Hardware	str. 5
Základní obsluha	str. 10
Připojení a nastavení	str. 19
Nastavení systému	str. 20
Stažení a připojení aplikace	str. 31

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Děkujeme, že jste si zakoupili hudební streamer Eversolo DMP-A8 Gen 2 / DMP-A8 Master Gen 2. DMP-A8 Gen 2 a DMP-A8 Master Gen 2 představují špičkové High-Fidelity hudební streamery značky Eversolo, které kombinují funkce síťového přehrávače (DAP), DAC převodníku a předzesilovače. Vycházejí z oceňované platformy DMP-A8 a přinášejí vylepšenou systémovou architekturu, konstrukci hodinového oscilátoru, síťové připojení a digitální audio rozhraní. Výsledkem je přesnější, čistší, a ještě působivější poslechový zážitek ve vysokém rozlišení.

Oba modely podporují přehrávání hudby ve vysokém rozlišení z lokálních úložišť a integrují oblíbené streamovací služby, jako jsou TIDAL, Qobuz, Deezer, HIGHRESAUDIO, WebDAV a UPnP. Vylepšená systémová platforma zajišťuje rychlejší zpracování, plynulejší ovládání a efektivnější správu médií.

Přesné hodinové obvody

DMP-A8 Gen 2 je vybaven dvojicí ultra nízko šumových hodinových oscilátorů s velmi nízkým fázovým šumem, optimalizovaných pro vzorkovací frekvence v rodinách 44,1 kHz a 48 kHz.

DMP-A8 Master Gen 2 využívá OCXO hodinový oscilátor a technologii PLL, rovněž optimalizovanou pro vzorkovací frekvence 44,1 kHz a 48 kHz. Tato konstrukce účinně omezuje jitter a časové chyby a poskytuje stabilnější hodinovou referenci pro přesnou reprodukci digitálního zvuku.

Rozsáhlá konektivita

DMP-A8 Gen 2 / Master Gen 2 nabízí komplexní možnosti digitálního i analogového připojení. Nově je k dispozici profesionální digitální výstup AES/EBU a optické síťové rozhraní SFP Gigabit.

V režimu digitálního transportu zařízení podporuje digitální výstupy IIS, USB Audio, AES/EBU, optický a koaxiální. Při použití jako samostatný DAC jsou k dispozici koaxiální, optické a USB Audio vstupy.

Kromě klasického gigabitového ethernetového rozhraní nabízí SFP optické síťové rozhraní elektrické oddělení síťové části, které přispívá k čistšímu a stabilnějšímu přenosu digitálního audio signálu.

Analogové vstupy XLR a RCA umožňují flexibilní zapojení přístroje do různých audio systémů.

Špičkové zpracování digitálního zvuku

DMP-A8 Gen 2 / Master Gen 2 využívá vlastní více jádrovou architekturu Eversolo AuralEngine pro zpracování USB audia a špičkovou konstrukci D/A převodníku.

Podporováno je přehrávání až do formátu DSD512 a PCM 768 kHz / 32 bitů. Výsledkem je převod s mimořádně nízkou úrovní šumu a zkreslení, který umožňuje reprodukovat hudbu s vysokou přesností a detailem.

Plně symetrický analogový předzesilovač

Integrovaný plně symetrický analogový předzesilovač podporuje vstupy XLR a RCA a využívá vysoce přesný systém analogové regulace hlasitosti.

Nabízí široký dynamický rozsah, nízkou úroveň šumu a velmi nízké zkreslení. Díky tomu lze DMP-A8 Gen 2 / Master Gen 2 připojit přímo k aktivním reprosoustavám nebo výkonovým zesilovačům bez nutnosti samostatného předzesilovače.

Důležité upozornění

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Zajistíte tak správnou obsluhu zařízení a budete moci plně využít všechny jeho funkce.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Materiál skříně	hliníková slitina
Displej	8,6" LCD dotykový displej
DAC čip	AK4499EXEQ + AK4191EQ
Audio procesor	Eversolo AuralEngine
Úložiště	Slot M.2 (NVMe PCIe 3.0), velikost 2280, podpora SSD až do 8 TB
Paměť	8 GB DDR5 + 64 GB eMMC
USB port	2 x USB 3.0
Ethernet	RJ-45 (10/100/1000Mbps)
WiFi	2.4G + 5G
Hodinová architektura	DMP-A8 Gen 2: dvojice ultra-nízkošumových hodin s velmi nízkým fázovým šumem DMP-A8 Master Gen 2: OCXO hodiny + technologie PLL
Externí hodinový vstup	Master Gen 2: podpora externího 10MHz hodinového signálu, vstupní impedance 50 Ω
CD mechanika Master Gen 2	integrovaná vlastní tichá CD mechanika s korekcí chyb
D/A převodník - podpora	stereo DSD512 Native, PCM až 768 kHz / 32 bitů
Podporované hudební formáty	DSD (DSF, DFF, SACD ISO; podpora DST až do DSD512), MP3, APE, WAV, FLAC, AIF, AIFF, AAC, NRG, CUE
Online hudební služby	TIDAL, Qobuz, HIGHRESAUDIO, Apple Music a další
Bluetooth audio vstup	Bluetooth 5.4, podpora SBC/AAC
USB-B audio vstup	Kompatibilní s Windows 10/11, macOS, Android a iOS. Až stereo DSD512, PCM 768 kHz / 32 bitů
Výstup optický/koaxiální	stereo PCM 192 kHz / 24 bitů, DSD64 DoP
Výstup HDMI audio	Multikanálový DSD64 Native / PCM 192KHz multikanálový RAW, maximálně 5.1
Výstup USB audio	stereo DSD512 Native, PCM 768KHz 32Bit, MQA (podporováno USB audio zařízení pouze se standardem UAC)
Výstupy analogové	XLR (symetrický) - RCA (pre-out)
Způsoby ovládání	Dotykový displej, aplikace pro Android/iPhone/iPad, dálkové ovládání, Trigger Out
Analogové audio parametry	Výstupní úroveň: XLR 4,2 V; RCA 2,1 V • Frekvenční rozsah: 20 Hz–20 kHz, XLR/RCA (±0,25 dB) • THD+N: XLR < 0,00008 % (–121 dB), RCA < 0,000086 % (–121 dB) • Dynamický rozsah: XLR > 129 dB, RCA > 127 dB • SNR: XLR > 129 dB, RCA > 127 dB


HARDWARE

Instalace disku SSD


SSD disk není součástí balení. V případě potřeby si jej můžete nainstalovat sami. Podporovány jsou disky M.2 (NVMe PCIe3.0) 2280 o maximální kapacitě 8TB.

Postup instalace SSD disku:

1. Na rovnou podložku položte zařízení vzhůru nohama, odšroubujte šroub krytu a sejměte jej.



2. Vytáhněte jistící sponu a zasuněte SSD disk na místo, zajistěte SSD zamáčknutím spony. Vraťte kryt a zašroubujte šroub.




Poznámky:


1. Parametry SSD disku a jeho instalace musí odpovídat požadavkům výrobce.
2. Je přísně zakázáno měnit SSD v zapnutém stavu, jinak dojde k poškození SSD disku.

3. Podporované souborové systémy SSD: NTFS, EXFAT a FAT32.


4. Pokud zařízení nerozpozná připojený SSD disk, naformátujte jej následujícím způsobem: Home Screen (domovská obrazovka) > Files (soubory) > Find the storage device (najít úložiště) > Format (formátovat) > NTFS (souborový systém)



5. Pro přenos skladeb doporučujeme zvolit externí úložiště jako cíl ukládání souborů. Zvolte Settings (nastavení) > Transfer (přenést) a klikněte na ikonu papíru s tužkou pro výběr vloženého externího úložiště. Systém na disku automaticky vytvoří složku „EversoloMusic“ kam se budou hudební soubory ukládat.




Zadní panel




1. Síťový vypínač a napájecí konektor
2. Anténa
3. Digitální výstupy AES/EBU / optický / koaxiální
4. Vstupy ARC / optický / koaxiální
5. Analogové vstupy
6. Analogové výstupy
7. USB 3.0 × 2
8. Optický síťový port SFP
9. Gigabitový ethernetový port
10. IIS audio výstup
11. USB audio vstup
12. Výstup pro subwoofer
13. Trigger vstup / výstup

Přední panel



Ovládání




Otáčení: úprava hlasitosti

Úprava hlasitosti: pro zvýšení hlasitosti otáčejte knoflíkem po směru hodinových ručiček, pro snížení hlasitosti otáčejte proti směru hodinových ručiček.

*Krok úpravy hlasitosti lze nastavit (0.5dB – 3dB).

Zapnutí/vypnutí



Zapnutí zařízení: Pokud je zařízení vypnuté, jedním stisknutím tlačítka napájení jej zapnete.

Vypnutí / Restartování: Krátce stiskněte tlačítko napájení a v zobrazené nabídce vyberte možnost „Vypnout“ nebo „Restartovat“. Případně můžete zařízení vypnout přímo podržením tlačítka napájení po dobu 3 sekund.

Pohotovostní režim: Klepnutím na možnost „Pohotovostní režim“ zařízení okamžitě přejde do pohotovostního režimu.

Časované přepnutí do pohotovostního režimu: Nastavte automatický přechod zařízení do režimu spánku po uplynutí stanovené doby nebo si délku této doby přizpůsobte podle potřeby.


Časované vypnutí: Nastavte automatické vypnutí zařízení po uplynutí stanovené doby nebo si dobu do vypnutí přizpůsobte podle potřeby.

Vypnutí obrazovky: Po ručním vypnutí obrazovky bude zařízení nadále normálně fungovat. Opětovným klepnutím na obrazovku ji znovu zapnete.

ZÁKLADNÍ OBSLUHA

Domovská obrazovka


Přístup k funkcím: Hudební služby, Funkce, Aplikace, Připojení, Cloud a Nastavení.



Přehrávač

Vestavěný bezztrátový digitální hudební přehrávač podporuje přehrávání z více zdrojů, včetně interního SSD, externích úložných zařízení, síťových úložišť NAS v lokální síti a streamovacích služeb s vysokým rozlišením.

Klepnutím na ikonu informací v pravém horním rohu otevřete rozhraní hudebního přehrávače, kde můžete zobrazit aktuálně přehrávanou skladbu, průběh přehrávání a dostupné možnosti ovládání.



EQ: Zapnutí nebo vypnutí ekvalizéru a nastavení zvukových parametrů. Podrobné pokyny naleznete v následujících kapitolách.

Spectrum: Přepnutí do rozhraní zobrazení spektra a výběr různých vizualizačních efektů.

VU Meter: Přepnutí do rozhraní VU metrů a výběr různých stylů zobrazení.

More: Nastavení pořadí přehrávání a zobrazení informací souvisejících s aktuálně přehrávanou skladbou.

Playback Mode: Výběr režimu přehrávání:

- Opakovat vše
- Opakovat jednu skladbu
- Náhodné přehrávání
- Postupné přehrávání

Sound Quality: Výběr režimu kvality výstupu pro aktuálně přehrávanou skladbu.

Playback Controls: Ovládání přehrávání – předchozí skladba / následující skladba, přehrát / pozastavit.

Favorites: Přidání aktuálně přehrávané skladby do Oblíbených.



Playback Queue: Zobrazení všech skladeb v aktuálně vybrané kategorii přehrávání.

Například při výběru skladby v kategorii Interpret se v seznamu přehrávání zobrazí všechny skladby daného interpreta. Stejným způsobem fungují i další kategorie, například Skladby, Alba, Oblíbené a Moje playlisty.


Hudební knihovna

Hudební knihovna umožňuje spravovat a organizovat lokální hudební soubory. Klepnutím na „+“ můžete přidat hudbu z následujících zdrojů:

- **Lokální úložiště**
- **Externí úložná zařízení**
- **Síťová úložiště SMB nebo NFS**




Po přidání hudebních souborů **souborový systém DMP-A8 Gen 2** automaticky roztřídí hudbu podle **skladeb, interpretů a alb**.



Hudební služby

Hudební služby: zahrnují Globální vyhledávání, Poslech na přání, Moje oblíbené, Streamovací služby a Hudební aplikace.

Přihlaste se ke svému účtu a přehrávejte hudbu prostřednictvím integrovaných streamovacích hudebních služeb.




Poznámka:

- Další nativní hudební služby budou postupně přidávány. Aktualizace firmwaru naleznete na oficiálních webových stránkách výrobce.


Funkce

Možnosti: Soubory, CD přehrávač / ripování CD, EQ, Room Correction Pro a Přenos skladeb.



CD přehrávač a ripování


Po připojení USB optické mechaniky může zařízení přehrávat hudbu z CD a také ripovat (digitalizovat) CD do hudebních souborů, které lze uložit do lokálního úložiště.



Ripování CD: Přejděte do nabídky „**Function → CD Ripper**“. Klepnutím na „**Start Ripping**“ zahájíte ripování (kopírování) CD.

Klepnutím můžete změnit místo pro uložení. Podporovaná úložiště zahrnují:

- interní úložiště,
- vyměnitelná úložná zařízení,
- síťová úložiště NFS/SMB.



Správa souborů

Správce souborů: Umožňuje spravovat soubory uložené v interním úložišti a na vyměnitelných úložných zařízeních. Podporuje také přístup k síťovým službám NFS a SMB.


Podporované operace zahrnují Kopírovat, Vložit, Odstranit, Třídění a organizaci souborů. Klepnutím na „□“ získáte přístup k dalším možnostem správy souborů.



DSP

Vestavěný DSP (digitální signálový procesor) zajišťuje zpracování zvuku pro interní přehrávač a digitální zvukové vstupy.

Uživatelé mohou podle svých osobních poslechových preferencí upravit parametrický ekvalizér, horní a dolní propust, funkci Loudness, kompresor pro řízení dynamického rozsahu a zpoždění levého/pravého kanálu.





* DSP se vztahuje pouze na interní přehrávač a digitální zvukové vstupy (koaxiální / optický / USB-B / ARC) a zvuk je následně vyveden prostřednictvím analogových zvukových výstupů RCA/XLR.


* DSP zpracovává pouze signály PCM s vzorkovací frekvencí do 192 kHz včetně. Signály PCM s frekvencí vyšší než 192 kHz a signály DSD jsou předány přímo do DAC bez zpracování DSP.

Podrobnější informace o nastavení DSP naleznete v návodu k DSP, který otevřete naskenováním níže uvedeného QR kódu.



EQ Ekvalizér

Funkce EQ (ekvalizér) se vztahuje na interní přehrávač a digitální zvukové vstupy a umožňuje uživatelům přizpůsobit nastavení parametrického ekvalizéru (PEQ), horní a dolní propusti, funkce Loudness, komprese dynamického rozsahu a zpoždění jednotlivých kanálů.



Room Correction Pro

Room Correction Pro v přehrávači Eversolo DMP-A8 Gen 2 měří a kompenzuje vliv akustiky místnosti na zvuk, čímž pomáhá zlepšit kvalitu a celkový zvukový výkon systému.



Podrobné pokyny naleznete po naskenování níže uvedeného QR kódu.




Přenos skladeb

Přejděte do nabídky „**Function** → **Transfer songs**“.

Postupujte podle pokynů a přenejte hudební soubory z počítače do zařízení.

Ujistěte se, že počítač a zařízení jsou připojeny ke stejné místní síti. Poté v části Music Directory vyberte požadované úložiště, kam chcete hudební soubory uložit.




Aplikace

Umožňuje zobrazovat, instalovat a odinstalovat aplikace třetích stran.

Instalace aplikace třetí strany:


1. Stáhněte soubor APK a zkopírujte jej na vyměnitelné úložné zařízení.
2. Připojte úložné zařízení k přístroji.
3. Otevřete Správce souborů, vyhledejte soubor APK a jedním klepnutím jej nainstalujte.



Připojení


Funkce Connect podporuje několik protokolů pro streamování hudby, včetně TIDAL Connect, Spotify Connect, DLNA, Qobuz Connect a Squeeze Connect.

Ujistěte se, že váš telefon nebo počítač a zařízení jsou připojeny ke stejné místní síti. Poté lze hudbu prostřednictvím příslušného protokolu streamovat přímo do zařízení.



Cloudové úložiště

Funkce Cloud podporuje UPnP, WebDAV a další cloudové úložiště třetích stran. Na zařízení se můžete přihlásit ke svému účtu a získat přístup k hudbě uložené v cloudových službách, kterou lze následně přímo přehrávat.




Nastavení

Nastavení systému

Nastavení zahrnují: Zdroj, Nastavení zvuku, Nastavení přehrávání, Nastavení displeje, Nastavení sítě, Ovládání telefonem, Aktualizace, Průvodce nastavením, Další nastavení a Informace.


Poznámka:

- U digitálních výstupů (například USB, koaxiálního a optického výstupu) nastavte úroveň hlasitosti na maximum.




Nastavení zvuku

Přejděte do nabídky „Settings → Audio Settings“ a nakonfigurujte možnosti zvuku podle zapojení vašeho systému, včetně: Výstup XLR/RCA, Výstup pro subwoofer, Výstup IIS, Výstup SPDIF / COAX / AES, Výstup USB DAC, Režim ARC



Nastavení přehrávání

Přejděte do nabídky „**Settings** → **Playback Settings**“. Zde můžete nastavit například: režim přehrávání, automatické přehrávání CD, přehrávání bez mezer (Gapless), zdrojový režim ReplayGain, chování automatického přehrávání při spuštění, automatické otevření obrazovky přehrávání při spuštění a další možnosti.



Nastavení displeje

Přejděte do nabídky „**Settings** → **Display Settings**“, kde můžete upravit dotyková tlačítka, jas displeje, spořič obrazovky, režim spořiče, zobrazení VU metrů, spektrální zobrazení, motiv a podrobnosti o přehrávání.

Dotyková tlačítka: Podle potřeby nastavte jas a úsporný režim tlačítka napájení a funkčních dotykových tlačítek.


Jas displeje: Nastavte úroveň jasu displeje zařízení.


Motiv: Vyberte si ze dvou stylů rozhraní: Tmavý a Světlý.

Spořič obrazovky: Po určité době nečinnosti systém automaticky přejde do režimu spořiče obrazovky. Spořič ukončíte stisknutím tlačítka napájení nebo dotykem na displej.

Režim spořiče obrazovky: Vyberte si z několika přednastavených stylů spořiče obrazovky.

VU metr: Vyberte si z různých stylů zobrazení VU metrů podle svých osobních preferencí.





Motiv

Přejděte do nabídky „Settings → Display Settings → Theme“ a přepínejte mezi tmavým a světlým motivem.




Ovládání pomocí mobilního zařízení

DMP-A8 Gen 2 podporuje ovládání prostřednictvím mobilní aplikace.

Přejděte do nabídky „**Settings** → **Mobile Control**“ a naskenujte QR kód pro stažení a instalaci aplikace Eversolo Control.


Aplikaci lze také stáhnout z oficiálních webových stránek nebo z tohoto návodu.



Mobilní aplikace pro ovládání

Ujistěte se, že zařízení a váš telefon jsou připojeny ke stejné místní síti.

Otevřete aplikaci a vyberte „DMP-A8 Gen 2“ pro přidání zařízení. Po úspěšném připojení získáte přístup k ovládacímu rozhraní.



Poznámky:

*Podporovány jsou smartphony se systémem Android a zařízení iOS (iPhone/iPad). Pro stažení aplikace naskenujte QR kód v stručném průvodci (Quick Start Guide).

*Uživatelé systému iOS mohou aplikaci „Eversolo Control“ vyhledat v App Store a stáhnout a nainstalovat ji.

Další nastavení

Jazyk


Přejděte do nabídky „Settings → Other Settings → Language“ a vyberte požadovaný jazyk nabídky.



Port USB-OTG

Port USB-OTG umožňuje připojení zařízení k počítači pomocí USB kabelu pro pohodlný přenos a správu místních souborů.

Přejděte do nabídky „Settings → Other Settings → USB-OTG Port“.



Aktualizace systému

Přejděte do nabídky „**Settings → Update**“. Zařízení podporuje online aktualizaci i aktualizaci pomocí USB.



Online aktualizace

Po připojení zařízení k síti přejděte do nabídky „**Settings → Update**“ nebo „**Settings → About → Version**“.

Vyberte „**Online Update**“ a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Po dokončení aktualizace se zařízení automaticky restartuje.

Aktualizace pomocí USB

Stáhněte balíček s aktualizací firmwaru z oficiálních webových stránek a zkopírujte jej na USB disk. Připojte USB disk k portu USB-A zařízení.

Přejděte do nabídky „**Settings → Update**“ nebo „**Settings → About → Version**“. Vyberte „**USB Update**“ a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Po dokončení aktualizace se zařízení automaticky restartuje.

Poznámky:

- *Během aktualizace neodpojujte USB disk ani nevypínejte zařízení.
- **Doporučuje se použít USB disk naformátovaný na FAT32.*
- **Stažený balíček s aktualizací není nutné rozbalovat.*


Připojení a nastavení výstupů

DMP-A8 Gen 2 poskytuje několik digitálních zvukových výstupů, včetně USB Audio, IIS, koaxiálního, optického a AES/EBU.

Výstup USB Audio

Připojte port USB AUDIO k USB vstupu externího DAC převodníku pomocí USB audio kabelu.

Přejděte do nabídky „**Source → Internal Player**“ a jako výstupní port vyberte „**USB DAC**“.



Poznámka:

*Výstup USB Audio podporuje až DSD512 Native a PCM 768 kHz / 32 bit.

Koaxiální / optický / AES výstup

Připojte koaxiální, optický nebo AES/EBU výstup k DAC převodníku nebo AV receiveru pomocí příslušného digitálního audio kabelu.

Přejděte do nabídky „**Source → Output Ports**“ a vyberte „**OPT/COAX / AES**“.



Poznámky:

*Výstup OPT/COAX / AES podporuje až stereo PCM 192 kHz / 24 bit a DoP64.

*Pro koaxiální připojení se pro optimální výkon doporučuje použít 75Ω digitální koaxiální kabel.

Výstup IIS

Připojte výstup IIS k externímu DAC převodníku s podporovaným vstupem IIS pomocí HDMI kabelu.


Přejděte do nabídky „**Source → Internal Player**“ a jako výstupní port vyberte „IIS“. DMP-A8 Gen 2 nabízí 8 režimů výstupu IIS, které zajišťují kompatibilitu s různými DAC převodníky.



Připojení výstupu XLR/RCA

Pomocí páru RCA nebo symetrických analogových audio kabelů XLR připojte příslušné výstupy RCA nebo symetrické XLR zařízení DMP-A8 Gen 2 ke vstupům aktivních reproduktorů nebo Hi-Fi výkonového zesilovače.

Přejděte do nabídky „**Source → Internal Player**“ a jako výstupní port vyberte „**XLR/RCA**“.



Poznámky:

- DMP-A8 Gen 2 poskytuje dva nezávislé stereofonní analogové výstupy: nesymetrický výstup RCA a symetrický výstup XLR. Každý výstup lze zvolit samostatně nebo používat oba současně. Pro lepší potlačení šumu a zachování integrity signálu se doporučuje symetrický výstup XLR.
- U některých audio systémů může být kladná a záporná polarita konektorů XLR obrácená.

Pokud připojené audio zařízení používá obrácenou polaritu, přejděte do nabídky „**Settings → Source → XLR/RCA Output → XLR Port Polarity**“ a změňte příslušné nastavení.

Poznámka:

Tato funkce se vztahuje pouze na digitální signály. Není k dispozici pro analogový vstup XLR ani analogový vstup RCA.

Připojení a nastavení vstupů

DMP-A8 Gen 2 podporuje několik digitálních a analogových zvukových vstupů.

Digitální zvukové vstupy zahrnují Bluetooth, USB-B, koaxiální, optický vstup a HDMI ARC.


Digitální zvukové vstupy jsou vyvedeny prostřednictvím analogových výstupů XLR/RCA.

Analogové zvukové vstupy zahrnují RCA a XLR a jejich signál je vyveden prostřednictvím analogových výstupů XLR/RCA.

Vstup USB Type-B

Pomocí kabelu USB-A na USB-B připojte zařízení k počítači, přehrávacímu zařízení s USB audio výstupem nebo smartphonu.

Přejděte do nabídky „Source“ a jako vstupní port vyberte „USB-B“.



Poznámka:

- Pro systémy Windows je nutné nainstalovat příslušný ovladač. Ovladač pro Windows naleznete v níže uvedené části ke stažení.
- Po připojení k počítači vyberte jako zvukové výstupní zařízení počítače „EVERSOLO DMP-A8 Gen 2“.

Nastavení:

Windows: Po stažení a instalaci ovladače otevřete **Ovládací panely → Hardware a zvuk → Zvuk → Přehrávání** a vyberte „Eversolo DAC“.

Mac: Instalace ovladače není nutná. Po připojení přejděte do **Nastavení systému → Zvuk → Výstup** a vyberte „EVER SOLO USB Audio“.

Vstup USB podporuje až stereo DSD512 a PCM 768 kHz / 32 bit. Skutečný výkon závisí na připojeném přehrávacím zařízení a podpoře příslušného softwaru.

Optický / koaxiální vstup

Pomocí optického nebo koaxiálního audio kabelu připojte zdrojové zařízení s výstupem SPDIF, například streamer nebo CD přehrávač, k optickému/koaxiálnímu vstupu zařízení pro dekódování signálu.

Přejděte do nabídky „**Source**“ a vyberte „**Optical In**“ nebo „**Coaxial In**“.

Poznámky:

- *Pro koaxiální připojení použijte kvalitní 75Ω koaxiální digitální audio kabel.
- *Pro optické připojení použijte standardní optický audio kabel.
- *Optický/koaxiální vstup podporuje až PCM 192 kHz / 24 bit a DoP64.

Bluetooth vstup

DMP-A8 Gen 2 je vybaven špičkovým Bluetooth audio přijímačem Qualcomm QCC3095, který podporuje kodeky SBC a AAC pro kvalitní bezdrátové přehrávání zvuku.

Přejděte do nabídky „**Source**“ a vyberte „**Bluetooth In**“.

Na mobilním zařízení zapněte Bluetooth, vyhledejte „**DMP-A8 Gen 2**“ a spárujte obě zařízení. Poté můžete zahájit přehrávání.

Poznámka:

Použitý Bluetooth kodek závisí na vysílacím zařízení. U většiny zařízení Android lze Bluetooth audio kodek vybrat v Možnostech pro vývojáře.

Vstup ARC

Připojte zařízení k televizoru, projektoru nebo jinému zobrazovacímu zařízení s podporou HDMI eARC/ARC pomocí HDMI kabelu. Zvuk bude do zařízení přenášen prostřednictvím zpětného zvukového kanálu HDMI.

Přejděte do nabídky „**Source**“ a vyberte „**ARC In**“.

Poznámky:

- *HDMI kabel připojte ke konektoru televizoru označenému ARC nebo eARC.
- *Vstup HDMI ARC podporuje až PCM 192 kHz / 24 bit.
- *Použijte standardní měděný HDMI kabel. Nepoužívejte optický HDMI kabel.

Analogový vstup

DMP-A8 Gen 2 je vybaven plně symetrickým analogovým předzesilovačem s analogovými vstupy XLR a RCA a možností nastavení analogového zesílení až +10 dB.

Signál ze vstupu RCA nebo XLR lze směřovat na výstup RCA, výstup XLR nebo na oba výstupy současně.

Poznámky:

- *Úroveň signálu na vstupu **XLR** by neměla překročit **4,2 Vrms**.
- *Úroveň signálu na vstupu **RCA** by neměla překročit **2,1 Vrms**.

STAHOVÁNÍ

QR kód pro stažení aktualizací firmwaru, USB ovladačů a ovládací aplikace naleznete v sekci Downloads na webových stránkách výrobce.

Po stažení ovladače prosím rozbalte balíček, dvakrát klikněte na soubor s příponou .exe a nainstalujte jej podle pokynů v nabídce.



Eversolo Audio



Doporučujeme naskenovat QR kód v prohlížeči vašeho mobilního telefonu.

Zvláštní upozornění:

Za účelem neustálého vylepšování uživatelského komfortu bude EverSolo čas od času aktualizovat firmware přehrávače. Proto se obsah tohoto návodu může ve skutečnosti lišit. Aktuální informace naleznete v tutoriálech na webových stránkách www.eversolo.com.

OBSAH BALENÍ

1x DMP-A8 Master Gen 2 / DMP-A8 Gen 2, 1x napájecí kabel, 1x dálkový ovladač, 1x uživatelský manuál

VAROVÁNÍ

- 1) Nevystavujte zařízení stříkající, nebo kapající vodě. Na zařízení nepokládejte předměty obsahující vodu, jako např. vázu.
- 2) Zařízení odpojte od sítě 230V hlavním síťovým vypínačem a vytažením přívodního kabelu ze zásuvky. Ujistěte se, že k nim máte volný přístup a nejsou blokovány jinými předměty.
- 3) Z hlediska ochrany je tento výrobek klasifikován jako el. Spotřebič třídy I. Uvnitř skříně musí být provedeno uzemnění.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Ihned po zakoupení zboží žádáme kupujícího, aby si důkladně prostudoval návod k obsluze a zkontroloval obsah balení. V případě nesprávného užívání výrobku v rozporu s přiloženým návodem zaniká nárok na uznání reklamace a veškeré náklady na případnou opravu hradí zákazník.

Záruka se dále nevztahuje na škody vzniklé opotřebením, neoprávněným nebo nevhodným zásahem do přístroje. Záruka neplatí v případě mechanického poškození ze strany zákazníka.

Záruční doba začíná platit od data prodeje. V případě reklamace se navyšuje o počet dní, po které byla v reklamaci. Vaše reklamace musí být vyřízena do 30 kalendářních dní a při nedodržení těchto podmínek ze strany prodávajícího má zákazník nárok na odstoupení od smlouvy.

Na výrobky Eversolo zakoupené u WDQ s. r. o. je záruční doba 2 roky.

WDQ s.r.o.

Šperlova 2280/28

149 00 Praha 4 – Chodov

Česká republika

tel.: +420 241 406 375

www.wdq.cz, www.avhifi.cz

